

OVERBECK FÖRDERTECHNIK GMBH

FÖRDERANLAGEN FÜR HANDEL UND DIENSTLEISTUNG · ROLLENFÖRDERER · GURTFÖRDERER · SONDERANFERTIGUNGEN



Wartungsplan der Förderanlage bei 1 Schicht-Betrieb

WN 1273/1

	1257	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1267	1269	1270	1271	1272	1277	1278	1281	1282	1291	1294	1295	1296	1297	1299
Wartungsintervall	Wartungsarbeiten																					
Wartungsintervall	Wartungsarbeiten																					
Wartungsanleitung nach WN																						
Pneumatische Elemente																						
Senkrechtförderer Leicht																						
Tragkettenförderer																						
Palettenrollenförderer																						
Hubgestell																						
Ausschleuser 90° bzw. 45°																						
Drehteller																						
Senkrechtförderer Schwer																						
Kurzrollenförderer Rundriemen																						
Pneumatischer Staurollenförderer																						
Rollenförderer Kette																						
Verschiebewagen																						
Rollenförderer schmaler Gurt																						
Staurollenförderer Laschengurt																						
Gurtförderer Mittelantrieb																						
S- und C - Senkrechtförderer																						
Gurtförderer Kopfantrieb																						
Ausschleuser 90°, pn-heb-senkbar																						
Drehgestell																						
Kettenförderer Leicht																						
Schwenkabweiser																						
Roba - Durchgang																						
Gurtlauf prüfen ggf. einstellen										X			X	X	X		X					
Gurtspannung prüfen ggf. einstellen										X			X	X	X		X					
Tragkette reinigen			X																	X		
Kondenswasser an Wartungseinheit ablassen	X									X												
Druckluftöler, Ölstand prüfen	X									X												
Manometer des Druckminderventils prüfen	X									X												
Ölerfunktion prüfen (5 Tropfen pro Min.)	X									X												
Schlauchverbindung auf richtigen Sitz prüfen	X									X												
Schlauchverbindung auf Dichtheit prüfen	X									X												
Befestigung der Matten überprüfen																	X					
Gummiblockkette prüfen																	X					
Antriebs-, Umlenkräder prüfen																	X					
Gurt reinigen										X			X	X	X		X					
Antriebs- und Umlenktrummel reinigen										X			X	X	X		X					
Tragrollen reinigen									X	X	X		X	X	X							X
Tragkette schmieren			X			X												X			X	
Kettenspannung prüfen ggf. nachstellen		X	X	X	X	X	X	X			X	X				X		X	X	X		
Filterpatrone im Filter reinigen	X									X												
Verschraubungen nach Leckstellen absuchen	X									X												
Ventile auf Leckverluste untersuchen	X									X												
Leitungen an Zylindern prüfen	X									X												
Hubkette bzw. Seile auf Verschleiß prüfen		X						X														
Kettenräder auf Fluchtungsfehler überprüfen		X	X		X			X				X				X			X	X		
Schleifkohle prüfen																						
Gasdruckfedern auf Dichtigkeit prüfen																						X
Gummiblockkette reinigen																	X					
Antriebskette schmieren		X	X	X	X	X	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X		
Schrauben und Muttern nachziehen		X	X	X	X	X	X	X				X			X	X	X	X	X	X	X	X
Schmiermittelmenge prüfen ggf. nachfüllen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hubkette schmieren		X						X														
Führungsschiene fetten		X			X			X														
DU-Buchsen schmieren																						X
Winkelgelenk Gasdruckfeder schmieren																						X
Kolbenstangenführung auf Verschleiß prüfen	X									X												
Geräte und Baueinheiten auf Funktion prüfen	X									X												
Schalldämpfer- Einsätze erneuern	X									X												
Drehkranz schmieren																			X			
Schmiermittel wechseln		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wälzlager schmieren		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Führungsschuh auf Verschleiß prüfen		X			X			X														